UV-DECALS
Verarbeitungshinweis

Nötige Werkzeuge

- Schere
- Skalpell
- Pinzette
- Wasser (lauwarm)



Decal möglichst genau ausschneiden.



Finger befeuchten.



Modell damit leicht befeuchten.



Decal für ca. 3 Sekunden im lauwarmen Wasser wässern.



Decal aufbringen und korrekt am Modell positionieren.



Decal mit einem Wattestäbchen trocken tupfen. Anschließend trocknen lassen.

Einsatzbereich:

Die Folie haftet auf allen geschlossenen, porenfreien, nicht fettenden, harten Untergründen wie Keramik, Paraffin, Acryllacken, Glas, poliertem Metall, Kunststoffen und ähnlichem.

Verarbeitung:

Den Druck vorsichtig behandeln und möglichst nur am Rand anfassen.
Das Motiv randnah ausschneiden. Die Decals ca. 3 sek in einer Schüssel mit handwarmem Wasser wässern! **UV-Decals NICHT ins Wasser tauchen sondern nur die Rückseite anfeuchten.**
Die Decals ausserhalb des Wasserbades durchweichen lassen, bei zu langer Wässerung löst sich der Kleber!

Überlackieren / Klarlackversiegelung

STEGRA Modellbau Decals sind kratzfest und wurden im lichtbeständigen UV-Druckverfahren auf Wasserschiebefolie mit 7µm Dicke hergestellt. Zur Versiegelung dürfen nur lösemittelfreie Lacke oder Spraydosen mit Treibgas verwendet werden. Wir empfehlen den Klarlack Tamiya TS-13 oder Klarlack von Mr. Hobby. **Vor dem Überlackieren mindestens 24 Stunden trocknen lassen !**

Verbesserung der Haftung ohne Versiegelung

Wenn Sie auf eine Versiegelung mit Klarlack verzichten, empfehlen wir, etwas „Ponal Holzleim“ ins Weichwasser zu mischen. Dadurch wird die Haftung der Decals langfristig gesichert, ohne Flecken oder Rückstände zu hinterlassen, da der Leim glasklar austrocknet. UV-Decals reagieren nur bedingt auf Weihmacher !

Wir empfehlen UV-Decals unbedingt mit Klarlack zu versiegeln. Bei UV-Decals empfiehlt sich ein Klebeverstärker wie Decalfix oder ähnliches.

office@stegra-modellbau.at
+43 670 1836193